



Changan CS35

????: **557 300 ???.**

????????????: **1.6 ? . 5???? (113 ?.) FWD**

???????? ?????????????: **1.6 MT Comfort**

???????????? ?????????????????:

?????: **4160**

?????: **1810**

?????: **1670**

???????? ???? , ??: **2560**

???????? ????? ?????, ??: **1560**

???????? ????? ?????, ??: **1560**

???????????? ????? ????????????? ?????????, ? : **337**

???????????????? ????? ????????????? ?????????, ? : **1251**

???????????????? ?????, ? : **52**

???????????? ????? (???, ?????): **?????????**

???????????? (???, ?????): **?????????**

????????????????: **????????? — ??????????, ????????????? ? ? ????????????????? ????????????? ??????????????**

????????????????: **????????????????, ??????????????**

????????????????, ? : **1.6**

???????????????? ?????????????, ??3: **1598**

????????????????: **???????**

????????????????: **?????**

????????????????: **5**

????????????: **?????????**

?????????, ?.: **113**

???????????????? ? ?????, ?/100 ??: **7.3**

???????????????? ? ?????, ?/100 ??: **5.8**

???????????????? ????? ?????, ?/100 ??: **6.8**

???????? ? ? 0 ? ? 100 ?/? , ???.: **14**

???????????????? ?????????, ?/? : **180**

????????????????, ??: **180**

???????????????? ?????, ??: **1290**

???????????????? ?????, ??: **1365**

???? . ?????????????????, ?? ?/?/??: **152 ??? 5000**

* ??????

* ?????????? ? ?????????????

* ?????????? ??????????

* ?????????? ?????????? ? ?????????????? ??????????

* ?????????? "????-????"

* ?????????? 5-????

* ?????????????????? 5-????

* ?????????? ?????? ? ?????????

* ?????????? ? ?????? ?????????????, ?????????????? ?

???????

* ?????????? ??????????

* ??????????????

* ?????????? ?????? ??????, ?????????????? ? ??????????? 60:40

?????

* ?????? AUX IN, USB

* CD / Radio

* ??????????????

?????

* ?????????? ?????????/????????? ?????

* ?????????????? ? ? ?????????????? ?????? ??????????????

* ?????????????? ??????